

Provozní řád vývaziště „Chlumská zátoka“

vodní tok: Vltava

břeh: pravý

ř. km: 102,20- 102,30

katastrální území: Blažim, Živohošť

pozemky: parc. č. 1872/2, k. ú. Blažim, parc. č. 1635/2, k. ú. Živohošť

kapacita vývaziště: 30 plavidel

Vývaziště je určeno k sezónnímu vyvázání malých sportovních plavidel.

Ve vývazišti mohou být umístěna pouze plavidla popř. zařízení, jejichž majitel má uzavřen příslušný majetkoprávní vztah s provozovatelem vývaziště. Příslušná smlouva stanovuje podmínky užívání místa pro vyvázání plavidla popř. zařízení.

Pokud pro vyvázání plavidla bude použito plovoucí zařízení, musí být velikost plovoucího zařízení včetně přístupové lávky v souladu s rozměry uvedenými ve smlouvě uzavřené s provozovatelem vývaziště. Plovoucí zařízení bude provedeno jako demontovatelné a bude udržováno v dobrém technickém stavu. Na plovoucím zařízení určeném k vyvázání plavidla nesmí být zřizovány žádné nástavby.

Plavidlo bude na vývazišti umístěno bez podpůrných zařízení a bude při kolísání hladiny korespondovat s výškou hladiny v nádrži.

V období od 1. 4. do 30. 9. může hladina klesnout i pod kótu 269,10 m n. m, pokud to bude vyžadovat mimořádná hydrologická či provozní situace. Tato skutečnost bude oznámena nejméně 6 hodin předem prostřednictvím webových stránek Povodí Vltavy, státní podnik, www.pvl.cz uživatelům vývaziště.

Před zimním obdobím tj. od 1. 10. do 31. 3., kdy dochází k velkým výkyvům vodní hladiny, bude plovoucí zařízení včetně plavidla odstraněno z vodní plochy a umístěno na schválené zimoviště nebo mimo pozemky, ke kterým má provozovatel vývaziště právo hospodařit. Toto vývaziště není určeno k zimování plavidel včetně plovoucích zařízení.

Uživatel vývaziště je povinen reagovat na kolísání hladiny při mimořádných hydrologických či provozních situacích zajištěním hlídky na stojícím plavidle nebo dohledem nad stojícím plavidlem.

Na břehovém pozemku nelze provádět žádné terénní úpravy, úpravy vegetace, zřizovat přístavky a drobné stavby ani skladovat dřevo či jiný materiál. Nelze provádět opravy a údržbu plovoucího zařízení ani plavidla a používat látky ohrožující kvalitu resp. čistotu povrchových a podzemních vod. Na břehové části vývaziště je zakázáno rozdělávání ohně mimo tomu vyhrazená místa.

Vyvazování zařízení (plovoucí zařízení, plavidla apod.) za vegetaci je vyloučeno.

Uživatel vývaziště musí dodržovat obecně platné vyhlášky a vyhlášky, které vydala obec, v jejímž katastru se vývaziště nachází.

Uživatel vývaziště musí dodržovat veškeré platné předpisy související s plavebním provozem.

Majitel/provozovatel plavidla jako původce odpadu z činnosti fyzických osob nepodnikajících, kategorie ostatní (komunální odpad), bude tento odpad ukládat do shromažďovacích prostředků k tomu určených pouze v místě svého bydliště. S odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Majitel/provozovatel plavidla na základě ustanovení § 7 odst. 2 vodního zákona bude povinen doložit vodoprávnímu úřadu popř. správci vývaziště doklady o řádném provozování plavidla z hlediska likvidace akumulovaných odpadních vod ve sběrné nádrži plavidla (likvidace odpadních vod apod.).

Majitel/provozovatel plavidel bude povinen na výzvu správce vývaziště v odůvodněných případech přesunout dočasně svá zařízení z vývaziště na jiné určené místo (za účelem údržby břehových porostů, vodní plochy apod.)

Telefonická spojení:

Provozovatel vývaziště – Povodí Vltavy, státní podnik
Závod Dolní Vltava – ústředna ----- 257 099 111
Centrální vodohospodářský dispečink – 257 329 425
www.pvl.cz

Státní plavební správa- 606 690 011

Středisko RIS 840 111 254

Poříční policie Slapy 974 882 760

Policie ČR 158

Záchranná služba 155

HZS 150